

系统升级说明

鉴于不同的客户对功能有不同的需要，系统提供了完善的升级功能，用户在获取到系统后可以通过 ([方式进行系统升级。

升级前工作:

- 1、保证 USB 驱动已经正常安装，也就是能够与手持机正常通讯。
- 2、有通讯管理功能通讯软件

首先通过以下步骤让手持机进入升级界面

A. 使用 usb 通信线连接电脑和机器

B. 按住机器右上方的红色的关机键，**不要放开**。

C. **按一下**绿色（或者蓝色）复位键，并松开复位键，此时应还保证关机键没有松开



D. 出现英文的升级提示 PC----->USB Waiting Command...后放开关机键

PC----->USB
Waiting Command....

E. 打开通信软件，切换到管理模式



F. 切换升级界面，选择需要升级的系统。



G. 如果系统类型不一样，汉字库也需要升级，一般情况下给的系统都不需要重新升级字库。